

この度は、当製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
 ◇正しく安全に御使用して頂く為に、この説明書をよくお読み頂いた上で組み立て、御使用下さい。
 ◇また、いつまでもご覧いただける様に大切に保管していただきますようお願い致します。

※取り扱い上の注意※

- ◎表面の汚れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤で汚れをおとし、乾いた布でよく拭き取ってください。
 シンナーやベンジン等は表面を傷めますので使わないでください
- ◎傾斜、凸凹した床面は避け、平らな床面に設置してください。
- ◎棚に寄りかかったり、座ったり、踏み台として使用しないでください。
- ◎極端に重い物を載せたり、過度の衝撃を与えたりすることは避けてください。
- ◎高温多湿な場所や、直射日光が当たる場所は避けてください。
- ◎正常なご使用をお願い致します。本品を所定の用途以外に使用しないでください。
- ◎組立て式ですので、使用中に各部ネジ、ナット類の緩みが発生する可能性があります。緩んだままでの使用を続けると、重大な事故につながる恐れがありますので、一ヶ月に一度は各部ネジ、ナット類の緩みが無いか安全にお使い戴くための点検をお願いいたします。



部品 明細	④ サイドフレーム (レール付き)	④ サイドフレーム (レール無)	④ 中間フレーム	④ 横フレーム 短 長	④ 天板	① ボルト	② 皿頭ボルト	③ ピン	④ スパナ
	1	1	1	4	1	8	4	4	1
				⑤ バスケット	⑤ 棚板	⑤ キャスター (ストッパー付き)	⑤ キャスター (ストッパー無)	⑥ 六角レンチ	
				2	1	2	2	1	

- ※組立のご注意※
- ① 組立て前に部品が揃っているか御確認下さい。
 - ② 組立は2人以上で、平らな場所で必ず行って下さい。
 - ③ 商品や床、周辺の家具等に傷が入らない場所で、柔らかいカーペット等の上で組立を行って下さい。
 - ④ 組立ボルトは、最初は仮止めで行い、各部を仮固定して最後に本締めをして組立てて下さい。

1

- 組み立てる時、必ず④横フレームと④サイドフレームの方向に注意してください。
- ④横パイプを④④サイドフレームに①ボルトで⑥六角レンチを使用して仮締めしてください。

3

- 全体のバランスを取って、全部ボルトを⑥六角レンチで締め付けてください。
- ⑤キャスターを図の様に④スパナで取り付けてください。
- ⑤バスケットを図の様にレールに沿って入れて、③ピンをレールの穴に差し込んでください。

2

- ④中間フレームのレール付き側の方向に注意して、①で組み立てた④横フレームに②皿頭ボルトで⑥六角レンチを使用して仮締めしてください。
- ④横フレームの方向に注意して、④④サイドフレームに①ボルトで、④中間フレームに②皿頭ボルトで⑥六角レンチを使用して仮締めしてください。

4

- ④天板、④棚板を図の様に乗せてください。
- ※ご注意※
天板と棚板を図のように乗せる際は裏面の円筒ゴムの4ヶ所が、④横フレームの内側に入るように乗せて、押し込んで取り付けてください。

⚠ ご使用の前に必ずお読み下さい。

キャスター付きの商品を、フローリングや畳等の床の上で直接使用されますと、床材によっては床表面に傷や凹みができる場合がございます。
 床材に傷や凹みができないように、カーペット等の厚手の敷物を敷いた上でご使用下さい。